



Hướng dẫn sử dụng AW-V60



Alpha Works

HƯỚNG DẪN AN TOÀN (QUAN TRỌNG)

1. Vui lòng không đặt thiết bị gần bất kỳ nguồn nhiệt nào.
2. Vui lòng sử dụng các phụ kiện đến từ nhà sản xuất.
3. Tham khảo và sử dụng dịch vụ bảo dưỡng/ bảo hành từ nhà phân phối.
4. Bảo quản sổ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo và sử dụng sản phẩm.
5. Vui lòng đọc toàn bộ nội dung "Cảnh báo an toàn".

CẢNH BÁO AN TOÀN


1. Luôn luôn đặt sản phẩm xa các nguồn nhiệt cao.
2. Không mở hoặc tháo rời thiết bị.
3. Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao (ánh nắng trực tiếp v.v...).
4. Không để thiết bị tiếp xúc với bất kỳ dạng chất lỏng nào.

Lưu ý: Thông tin về thời gian sử dụng, sạc thiết bị được cung cấp dựa trên các ước tính, thử nghiệm trong điều kiện sử dụng lý tưởng và có thể thay đổi tùy theo thói quen sử dụng của từng cá nhân.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM


- Tương thích với nhiều nguồn thiết bị: MP3, Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay...
- Tính năng: Di động, không dây, nguồn DC.
- Điện áp AC: 110 - 240V ~ | 50/60Hz.
- Bluetooth: 5.0.
- Công suất ra: 60W.
- Trở kháng: 4Ω.
- Tần số đáp ứng: 60Hz- 23KHz.
- Tỷ lệ S/N: ≥80dB.
- Độ nhạy: 400MV.
- Kết nối: BT, AUX.
- Định dạng hỗ trợ: MP3, WMA, WAV, FLAC.
- Khoảng cách kết nối (ước lượng): 10 mét (Không vật cản).
- Điện áp / Dòng đầu vào DC: 5V DC, 1/2A.
- Pin: 7.4V / 6000mAh.
- Thời gian chơi nhạc: 4-5 tiếng.
- Thời gian sạc: 4-5 tiếng.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM



- 1 - Cổng ra AUX.
- 2 - Đèn tín hiệu báo sạc (đỏ khi đang ở chế độ sạc, xanh khi sản phẩm sạc đầy).
- 3 - Vận điều chỉnh âm lượng tổng.
- 4 - Vận điều chỉnh âm Bass.
- 5 - Vận điều chỉnh âm Treble.
- 6 - Đèn báo nguồn AC.
- 7 - Chọn Nguồn kết nối.
- 8 - Nhấn về bài hát trước.
- 9 - Nhấn qua bài.
- 10 - Nhấn chơi/ Dừng nhạc.
- 11 - Tắt/Mở nguồn.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM




- 1 - Nguồn vào AC- 240V/Hz.
- 2 - Sạc: Type-C DC IN 5V/2A.
- 3 - Cổng USB.
- 4 - Điều chỉnh Echo cho Microphone.
- 5 - Cổng vào AUX.
- 6 - Cổng vào RCA.
- 7 - Điều chỉnh âm lượng cho Microphone.
- 8 - Cổng vào Microphone (6.3mm).

NGUỒN PHÁT

Nguồn USB: Cắm USB vào cổng USB, thiết bị sau đó sẽ nhận nguồn và bắt đầu phát tự động.

Nguồn AUX: Ngắt toàn bộ các thiết bị đang kết nối qua định dạng bluetooth trước khi kết nối cáp AUX, sau đó chọn nguồn "AUX" để bắt đầu sử dụng.

KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ QUA BLUETOOTH



1. Mở kết nối Bluetooth (BT) trên thiết bị di động của bạn.
2. Mở loa.
3. Tìm kiếm và kết nối với "AW-V60" từ thiết bị di động của bạn.
4. Bấm và giữ nút chơi/ dừng nhạc từ 3-4 giây để ngắt kết nối.

PIN & SẠC

Sạc cho loa:

- Kết nối loa với dây sạc type-C cùng nguồn sạc phù hợp.
- Thời gian sạc đầy dự kiến: 4-5 giờ.

VUI LÒNG SẠC ĐẦY THIẾT BỊ CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Không thể kết nối với thiết bị:

- Vui lòng đảm bảo loa không kết nối với thiết bị khác.
- Vui lòng đảm bảo loa kết nối với thiết bị trong phạm vi dưới 10m.

Sản phẩm không phát ra âm thanh:

- Đảm bảo thiết bị của bạn đã kết nối với sản phẩm.
- Đảm bảo âm lượng đồng nhất trên cả thiết bị và sản phẩm của bạn.